

### Reset Impresora Canon MP180/MP190



- 1.-Colocar cartucho recargado dentro de impresora. El multifuncional indicara cartucho vacío
- 2.-Presionamos el botón STOP/RESET (el del triangulo rojo) del multifuncional durante 10 segundos
- 3.-El equipo estará listo para imprimir y con los niveles completos

1

### Reset Impresora Canon S100



- 1.- Desconecte la impresora Canon S100 de la corriente eléctrica
- 2.- Retirar cartucho
- 3.- Presionar botón de RESET y mantener presionado mientras se conecta a la red eléctrica, una vez encendida favor de soltar el botón RESET
- 4.-Con la impresora encendida presionar nuevamente el botón de RESET por 5 segundos
- 5.- Finalmente colocar cartucho en su lugar

### Reset Impresora Canon PIXMA IP800



- 1.- Desconecte la impresora Canon Pixma IP800 de la corriente eléctrica y quite cable USB
- 2.- Mantener presionado botón de ENCENDIDO y con la TAPA ABIERTA conecte de nuevo la corriente
- 3.- Cierre la TAPA y suelte el botón de ENCENDIDO. Conecte cable USB
- 4.- LISTO

### RESET PARA CANON PIXMA MP160-MP150



- 1) Con la impresora apagada pero conectada, presione el botón On/Off, mientras que presiona y mantiene presionado el botón Stop/Reset. (El triangulo dentro del circulo)
- 2) Cuando la luz de On/Off se encienda (verde), suelte y presione el botón Stop/Reset dos veces mientras que mantiene presionado el botón On/Off
- 3) Suelte los botones On/Off y Stop/Reset (sin importar el orden), la impresora se moverá a service mode. (Espere a que el menu este listo para seleccionar la función deseada de 0 a 4)
- 4) Cuando la luz de On/Off este en verde, presione el botón Stop/Reset el numero de veces según la función seleccionada por usted.

Cada vez que se presiona el botón de Stop/Reset, los LEDs del Indicador de Alarma y el de On/Off se encienden alternativamente en anaranjado y verde, comenzando con el naranja.)

Nota: Para resetear el contador de tinta presione 4 veces el botón Stop/Reset.

The number of the Reset button pressing LED Function Remarks

- 0 Veces verde= Power off
- 1 Veces naranja= Service pattern print
- 2 Veces verde= EEPROM print
- 3 Veces naranja= EEPROM reset
- 4 Veces verde= Waste ink counter reset

5) Apague la impresora (presionar dos veces On/Off) y vuelva a encenderla. Las luces anaranjadas quedan encendidas intermitentemente esto no importa siempre imprimirá.